

Megfelelőségi nyilatkozat:

Mi, Momert Zrt.

H-2400 Dunaújváros, Papírgyári út 12-14.
 Tel.: + 36 / 25 / 555-100, Fax: + 36 / 25 / 555-199
 E-mail: info@momert.hu, Web: www.momert.eu

Kijelentjük, hogy a termék, amelynek:

Nevé: Momert, **Model:** 6475

Megnevezése: Elektronikus bеби- és gyermekmérleg

Megfelel az alábbi normáknak:

EMC (elektromágneses összeférhetőség):
 EN 61000-6-3: 2007+A1:2011
 EN 55014-2: 1999
 EN 61000-4-2: 2009

Dunaújváros, 2009. január 05.
 Momert Zrt.


 Baritsa Tamás
 Kereskedelmi Igazgató

Declaration of conformity:

We, **Momert Co. Ltd.**
 H-2400 Dunaújváros, Papírgyári út 12-14.
 Phone: + 36 / 25 / 555-100, Fax: + 36 / 25 / 555-199
 E-mail: info@momert.hu, Web: www.momert.eu

Declare that product:

Name: Momert, **Model:** 6475
Description: Electronic baby and child scale

Is in conformity with the following standards:
 EMC (Electromagnetic Compatibility):
 EN 61000-6-3: 2007+A1:2011
 EN 55014-2: 1999
 EN 61000-4-2: 2009

Dunaújváros, 2009. January 05.
 Momert Co. Ltd.


 Tamás Baritsa
 Chief Commercial Officer


H
 HASZNÁLATI UTASÍTÁS
 ELEKTRONIKUS BÉBI ÉS GYERMEK MÉRLEG
 MODELL 6475

GB
 OPERATING MANUAL
 ELECTRONIC BABY AND CHILD SCALE
 MODEL 6475

D
 BEDIENUNGSANLEITUNG
 ELEKTRONISCHE SÄUGLINGSWAAGE
 MODEL 6475

R
 INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
 CĂNTAR ELECTRONIC PENTRU BABY și COPII
 MODEL 6475

SLO
 NAVODILO ZA UPORABO
 ELEKTRONSKA DIGITALNA TEHTNICA ZA
 DOJENČKE IN OTROKE
 MODEL 6475

CZ
 NÁVOD K OBSLUZE
 ELEKTRONICKÁ DÉTSKÁ A KOJENECKÁ VÁHA
 MODEL 6475

SK
 NÁVOD NA OBSLUHU
 ELEKTRONICKÁ DETSKÁ A DOJČENSKÁ VÁHA
 MODEL 6475

HR
 UPUTSTVO ZA UPORABU
 ELEKTRONSKA BEBI I DJEĆJA VAGA
 MODEL 6475

RU
 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
 ДЕТСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ
 МОДЕЛЬ 6475

LV
 DARBINĀŠANAS INSTRUKCIJAS
 ELEKTRONISKIE ŽĪDAIJU SVARI
 MOMERT 6475

EE
 ELETROONILINE BEEBIKAAL 6475
 KASUTUSJUHEND
 6475

PL
 INSTRUKCJA OBSŁUGI
 WAGA ELEKTRONICZNA DLA
 NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI
 ART.NR 6475



H-997

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕТСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ Модель 6475

Благодарим Вас, что Вы выбрали наш товар. Весы - это высоко чувствительная измерительная аппаратура. НЕЛЬЗЯ бросать весы, прыгать на платформе, превышать максимально допустимую для весов нагрузку! Это может повредить электронный механизм весов. Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием весов.

Ваши новые электронные детские весы были специально созданы для измерения веса Вашего ребенка и отображения разницы в его весе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Высокоточная система измерения
- Функция отображения разницы предыдущего и настоящего веса
- Функция выделения веса тары
- Автоматическое отключение
- Показание "LO" при разряженных батарейках (необходимо заменить батарейки)
- Err: индикатор превышения максимального веса
- Автоматическая функция "HOLD": Несмотря на то, что дети имеют тенденцию к непоседливости, весы способны взвесить ребенка точно, благодаря использованию функции автоматического двигательного балансира(HOLD).

Технические Характеристики	
Напряжение	Весы работают с 2-мя 3 V литиевыми батарейками (прилагаются)
Диапазон взвешивания	20 кг
Цена деления	10 г
Единицы измерения	Kg, Lb, St
Температура для взвешивания и хранения	20-25°C/15-40°C
Дисплей	Легко читаемый ЖДК (LCD) дисплей: 27 мм

МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Соблюдайте указанную полярность батареек при их установке и замене.
- Если Вы не собираетесь пользоваться прибором длительное время, выньте из него батарейки.
- Не оставляйте используемый прибор без присмотра.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме как под контролем и руководством лиц, ответственных за их безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не используйте прибор для какой-либо иной цели, кроме указанной в руководстве по эксплуатации.
- Используйте прибор только на горизонтальной устойчивой опорной поверхности.
- Перед очисткой, установкой и снятием крышек выключите прибор и выньте батарейки!
- Не применяйте для очистки прибора абразивные или химические агрессивные вещества.
- Не пользуйтесь прибором при неполадках в его работе, а также если его роняли, он был поврежден или на него была пролита жидкость. Доставьте прибор в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.
- Прибор рассчитан только на бытовое применение и не предназначен для использования в коммерческих целях.

- Не располагайте прибор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы отопления, духовки и т.п. Предохраняйте прибор от воздействия прямого солнечного света и влажности.
- Не прикасайтесь к прибору влажными или мокрыми руками.
- Весы являются тонким измерительным прибором. Предохраняйте весы от ударов и падения.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ УКАЗАНИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ПРИБОРА ГАРАНТИЯ ТЕРЯЕТ СИЛУ.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ:

1. Платформа весов
2. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. "ON/OFF"
3. Кнопка TARE "TARE"
4. Кнопка Kg/Lb/St
5. Дисплей



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Вы приобрели функциональные весы, которые используются для взвешивания, как младенцев, так и маленьких детей с отображением изменения в весе.

КОНОКИ УПРАВЛЕНИЯ:

- Весы включаются и выключаются с помощью кнопки ON/OFF. (Нажмите кнопку один раз)
- С помощью кнопки TARE вы можете использовать функцию тарирования. На дисплее появится "0.00" через 2 секунды после нажатия на кнопку. Если вам не нужно показания разницы в весе, то, нажав на кнопку TARE в течение 3 секунд, данные из памяти будут удалены. Пиктограмма "M" пропадет с дисплея.
- Кнопка UNIT необходима для выбора требуемой единицы измерения. Текущую единицу измерения можно увидеть на правой стороне дисплея.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСОВ:

1. Удалите изоляционную пластинку из ячейки для батареек, находящейся в нижней части корпуса весов (Рис.1). Установите весы на ровную поверхность.
2. Установите поддон на весы, если Вы используете весы для взвешивания младенцев (Рис.2).
3. Если Вы будете взвешивать более взрослого ребенка, тогда нет необходимости устанавливать поддон.
4. При нажатии кнопки ON/OFF на дисплее появится обозначение "0.00" (Рис.3).
5. Положите младенца или поставьте ребенка на весы. Показание веса появится на дисплее через несколько секунд и сохранится в памяти автоматически. Появившаяся на дисплее буква "M" указывает на наличие данных в памяти весов. После следующего взвешивания на дисплее появится показания веса и разница между



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

этим и предыдущим показаниями по очереди, с интервалом в 2 секунды. Показания последнего веса автоматически вносятся в память весов, как в случае их ручного отключения, так и в случае автоматического отключения.

6. При нажатии на кнопку ON/OFF один раз весы отключаются. Если Вы не используете весы в течение 30 секунд, весы отключаются автоматически.

ФУНКЦИИ ПАМЯТИ:

Если на дисплее появляется значок "M", это значит, что цифровой показатель последнего взвешивания был занесен в память и, следовательно, должна отображаться разница в весе. Если вам не нужно показания разницы в весе, то, нажав на кнопку TARE в течение 3 секунд, данные из памяти будут удалены. Пиктограмма "M" пропадет с дисплея. Если вы извлечете элементы питания, то данные из памяти также будут удалены.

ВЕСТАРЫ:

Если Вы используете при взвешивании не только поддон, но и добавочный вес (одеяло, подушку и т.д.) общим весом до 5 кг., то после нажатия кнопки TARE на дисплее появится обозначение "0.00" и максимальный вес ребенка может быть до 20 кг.

Если добавочный вес более 5 кг., то при нажатии кнопки TARE на дисплее также появится обозначение "0.00", но при этом максимальный измеряемый вес может быть менее 20 кг. (более точно: 20 кг. минус добавочный вес).

ИНДИКАТОР ЗАРЯЖЕННОСТИ БАТАРЕЕК:

Предупредительный сигнал "LO" (Рис. 4) высветится на экране при низком уровне заряженности батареек.

В этом случае их необходимо заменить. Откройте отделение для батареек, находящееся на дне весов. Осторожно выньте батарейки, нажимая малую, серебристую пластинку. Вложите новые батареек. Закройте крышку держателя батареек.

Подсевшие батарейки надо сдать в пункт сбора отсортированного утиля.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА БАТАРЕЙКИ.

Если на дисплее отобразится надпись "Err" (Рис. 5), это означает, что прибор перегружен и может быть поврежден.

Если появится "OUT2" индикатор, это значит, что электронный механизм весов испортился из-за превышения максимального веса или бросания весов, пригания на платформе (Рис. 6). В таком случае владелец лишается права на гарантийное обслуживание.



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

ОЧИСТКА И УХОД:

Для очистки прибора используйте только влажную салфетку, не пользуйтесь никакими чистящими средствами или твердыми предметами—они могут повредить поверхность прибора!

Категорически запрещается мыть прибор под проточной водой, ополаскивать его и погружать в воду!

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Работы по уходу более широкого характера или ремонт, который требует вмешательства во внутренние части изделия, должна проводить квалифицированная сервисная служба.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

- Давайте предпочтение переработке для повторного использования упаковочного материала и старых приборов.
- Коробку от прибора можно сдать в пункт сбора отсортированного утиля.
- Пленку из полизтилена (ПЭ) сдайте в пункт сбора материала для повторной переработки.

Переработка прибора в конце срока его службы для повторного использования материала:

Символ на изделии или на его упаковке указывает на то, что данное изделие не относится к домашнему мусору. Его необходимо отвезти в место сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

Обеспечением правильной ликвидации этого изделия Вы поможете предотвратить отрицательное влияние на окружающую среду и здоровье людей, которые могут возникнуть в результате неуместной ликвидации этого изделия. Более подробную информацию о переработке данного изделия для повторного использования материалов Вы узнаете в соответствующей местному управлению службе для ликвидации бытовых отходов или в магазине, где Вы купили прибор.

Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 24 месяца со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случай ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия: мин. 5 лет

Фирма-изготовитель: МОМЕРТ КО.ЛТД, Папиргурариут 12-14,
H-2400 Дунайварош, Венгрия,

Фирма-импортер: ООО Бойрер, 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2, офис 3

Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2

Тел(факс) 495—658 54 90

bts-service@ctdz.ru

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____