



**2. Зробити розчин:**

**(1 пакет хімії CarpetPro на 4л теплої води до 50С)**

**Залити розчин для очищення в резервуар для чистої води.**

**Рівень заповнення не повинен перевищувати позначку "MAX"**

**3. Перемикач "Розбризування" для насоса розпилювача.**

**Перемикач "Всмоктування" для всмоктуючої турбіни.**

**4. Нанести розчин для очищення "Розбризування"**

**Залишити на 5-10хв.**

**5. Зібрати пирососом "Всмоктування"**